

Pflegeanleitung Allzweckrucksack

Benötigt wird:

- Feste Bürste
- Lappen, Schwamm
- Wachs z.B. SNO SEAL
- Backofen



Die Wachsimprägnierung des Baumwollstoffs sollte 1-2 mal im Jahr erneuert werden um den Wetterschutz des Rucksacks aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig steigert sie die Abriebfestigkeit des Materials deutlich und verhindert Anschmutzung.

Den Rucksack ausklopfen und gründlich (feucht) abbürsten bzw. mit dem Schwamm säubern. Was jetzt an Dreck im Gewebe zurückbleibt wird durch das Wachs eingeschlossen und sorgt für eine schnellere Materialermüdung. Waschmaschine eher nicht.



Den Rucksack im Backofen bei 80-100°C aufwärmen. 5 Minuten sollten reichen. Alternativ kann man auch mit dem Föhn arbeiten und sich Stück für Stück vorarbeiten. Backpapier unterlegen!



Den Rucksack ruhig grobschlächtig mit dem Wachs einschmieren. Wenn ihr merkt dass er kalt wird nochmals in den Ofen legen. Wir nutzen SNO SEAL da es ab besten eindringt. Es geht auch mit dem Geenland Wachs von Fjallraven, dies ist Lösungsmittelfrei.



Wenn alles eingezogen ist, den Rucksack gut lüften z.B. auf dem Balkon. Nach dem Trocknen sollte das Material sich sehr steif anfühlen und das Wasser wieder wunderbar abperlen.